SE 3-18 COMPACT HOME

L'injecteur-extracteur vous permet de nettoyer les surfaces textiles comme les meubles capitonnés, les moquettes et les sièges de voiture. Avec une liberté de mouvement maximale grâce à la batterie de 18 V et une fonction de rinçage pour le nettoyage de l'appareil.



Made in Europe

BATTERIE NON INCLUSE

Référence	1.081-506.0

- Idéal pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres des surfaces textiles telles que les capitonnages et les matelas ainsi que dans la voiture et le camping-car
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Avec flexible 2 en 1 et fonction de rinçage hygiénique

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529008022
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Puissance absorbée	**W**	184
Largeur de travail	**mm**	75
Contenu du réservoir d'eau propre	**l**	1,7
Contenu du réservoir d'eau sale	**l**	2,9
Voltage	**V**	18
Autonomie par charge de la batterie	**min**	env. 12 (2,5 Ah) / env. 24 (5 Ah)
Poids sans accessoires	**kg**	3,6
Poids avec emballage	**kg**	5,3
Dimensions (L × l × H)	**mm**	414 × 225 × 261

Equipement		
Longueur flexible d'aspiration	**m**	1,9
Buse de lavage pour le nettoyage de rembourrages		■
Suceur pour fentes pour le nettoyage des capitonnages		■
Détergent		Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519 100 ml
Fonction de rinçage		■
Rangement pratique du flexible et des accessoires		■
Rangement pour petites pièces		■
Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré		■

■ Standard.

SE 3-18 Compact Home, 1.081-506.0, 2025-01-21





Suceurs pour meubles et pour fentes à technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimal

- Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres.
- Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace par injection/extraction.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non inclus de série)

- Liberté de mouvement maximale grâce à l'utilisation indépendante du réseau électrique.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Fonction de rinçage hygiénique

- Après le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries.
- Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.

SE 3-18 Compact Home, 1.081-506.0, 2025-01-21

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 COMPACT HOME
1.081-506.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9



10–11



12



13

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact	6	2.863-369.0	Nettoyage de chaussures rapide et sans gouttes : le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact pour un nettoyage en profondeur et pratique des chaussures de sport et de loisirs.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐
NETTOYER UN VÉHICULE				
Nettoyant pour vitres de voiture RM 650 + nettoyant spécial habitacle RM 651	8	6.296-168.0	Une équipe de rêve au service du nettoyage des voitures : le nettoyant pour vitres de voiture RM 650, qui assure un résultat sans traces, se combine parfaitement avec le nettoyant spécial habitacle RM 651, gage d'une propreté rafraîchissante dans l'habitacle.	○
Détergent pour habitacle RM 651	9	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuirs. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	○
NETTOYER UN TAPIS OU DE LA MOQUETTE				
Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519	10	6.295-771.0	Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.	○
Carpet cleaner RM 519	11	6.296-031.0		○
Détergent naturel pour moquettes et capitonnages RM 519N	12	6.296-237.0	Le détergent pour moquettes et capitonnages avec plus de 99 % de composants naturels permet un nettoyage puissant et naturel des surfaces textiles. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.	○
CARPET UND UPHOLSTERY CARE				
Imprégnateur de textile Care Tex RM 762	13	6.295-769.0	Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.	○

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.