VC 4 CORDLESS PREMIUM MYHOME

Rapide et fiable, pour les petits ménages : L'aspirateur sans fil VC 4 Cordless Premium myHome séduit par son faible poids et son système de filtration sans sac.



reddot winner 2023

FOCUS OPEN 2023
Special Mention

LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE

STRONG CLEANING PERFORMANCE

SYSTÈME DE FILTRATION SANS SAC

Référence	1.198-640.0

- Puissante batterie de 21,6 V
- 30 min de fonctionnement en mode normal
- Capacité de 0,65 L

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278834245
Appareil sans fil		1
Type d'aspirateur		Aspirateur sans sac
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	< 78
Taille de la cuve	**ml**	650
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Voltage	**V**	21,6
Autonomie par charge de la batterie	**min**	env. 30
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard	**min**	345
Raccordement secteur chargeur	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	**kg**	2,4
Poids avec emballage	**kg**	4,6
Dimensions (L × l × H)	**mm**	230 × 236 × 1115

Equipement		
Batterie		Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 x)
Système de filtration sans sac		■
Filtre en mousse		■
Filtre d'entrée d'air	**pièce(s)**	2
Outil de nettoyage pour filtre		■
Réglage de puissance		avec 2 niveaux de puissance
Suceur pour sol universelle		■
Suceur fentes		■
Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1)		■
Tube d'aspiration		Plastique
Petit support mural		■

■ Standard.





Une technologie coordonnée de manière optimale

- Batterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif.
- Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.



Réglage de la puissance à 2 niveaux

- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers.
- Mode boost en option.
- Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.



Utilisation facile

- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.

VC 4 Cordless Premium myHome, 1.198-640.0, 2024-01-15

ACCESSOIRES POUR VC 4 CORDLESS PREMIUM MYHOME
1.198-640.0


1


2


3


4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre en mousse de sortie d'air	1	2.863-317.0	Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Filtre d'entrée d'air	2	2.863-319.0	Filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration : Le filtre d'entrée d'air convient aux appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.	■
Utilisations spéciales				
Outil de nettoyage de filtre	3	2.863-321.0	Grâce à l'outil de nettoyage de filtre adapté aux VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer le filtre d'entrée d'air en toute simplicité.	■
Sets d'accessoires				
Kit d'accessoires pour voiture	4	2.863-323.0	Avec le kit d'accessoires pour voiture pour les modèles VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre voiture en un rien de temps.	☐
Suceurs				
Mini-brosse turbo	5	2.863-090.0	Un supplément de puissance d'aspiration pour un maximum de puissance de nettoyage : la mini-brosse turbo garantit un ramassage optimal des saletés ainsi qu'une élimination efficace des poils d'animaux. Disponible comme accessoire pour les aspirateurs poussières à batterie.	☐
Brosse douce	6	2.863-320.0	Nettoie en douceur les surfaces délicates : La brosse douce est l'accessoire idéal pour les appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.	☐
Suceur pour sols durs	7	2.863-322.0	Les suceurs pour sols durs de Kärcher, adaptés aux aspirateurs sans fil et sans sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, nettoient en douceur même les sols durs délicats.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.