Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 OA

Mousse séchante pour nettoyage actif de moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA avec neutralisateur d'odeurs. Avec technologie d'encapsulation : la saleté est encapsulée, pour une aspiration au nettoyage suivant.

pH 8.5
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
- Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Particulièrement adapté aux appareils de nettoyage des moquettes dotés d'un système à brosse ou à pad
- Respectueux des matériaux
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Application

- Autolaveuses pour moquettes
- Monobrosses

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-634.0

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Application

Autolaveuses pour moquettes

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Travailler avec une brosse ou un pad, soit simultanément ou ultérieurement.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

Monobrosses

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Aspirer la mousse.
- Travaillez ensuite la surface avez un système de pad ou de brosse.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Laissez sécher le sol complètement avant de procéder à l'aspiration.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage rapide	6 %	Légères	330 m²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :