FRANGE EN MICROFIBRE BENDY ET BIT

Frange en microfibre pour sabres de dépoussiérage Bendy et Bit.



Référence 9.212-022.0

Caractéristiques techniques

Type de saleté		Salissures non adhérentes
Matériau		PET
Température de lavage	**°C**	max. 60
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids par produit	**kg**	0,1
Poids de l'emballage	**kg**	0,1
Dimensions (L × l)	**mm**	600 × 90
Dimensions, emballé	**mm**	600 × 90 × 20

Application

Gants
Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge