FRANGE À SCRATCH MICROBLUE, 30 CM

Frange en microfibre haut pouvoir absorbant, avec dos à scratch.



Référence	9.212-086.0

Caractéristiques techniques

Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids par produit	**kg**	0,1
Poids d'emballage	**kg**	0,1
Dimensions (L × l)	**mm**	320 × 125
Dimensions, emballé	**mm**	320 × 125 × 15

Utilisation

Méthode de pulvérisation
Appliquer quelques pulvérisations du détergent sur la bonnette sèche ou humide puis essuyer les surfaces. Dans la plupart des cas, une deuxième étape de travail pour le séchage de la surface n'est pas nécessaire.

Méthode de préconditionnement
Utiliser une méthode de préconditionnement avec une teneur en flotte de nettoyage d'environ 150 % du poids net. Dans la plupart des, une deuxième étape de travail pour le post-séchage de la surface n'est pas nécessaire.

Gants
Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.

Propriétés

- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
- Ergonomique : il s'agit du système le plus léger de la gamme de produits TTS
- Hygiène maximale : les microfibres pénètrent dans la microporosité du sol, collectent la saleté et les bactéries
- Simple : le serpillières microfibret se change rapidement et simplement

Instructions de lavage