SERPILLIÈRE DE POUSSIÈRE ACRYLIQUE POUR

Frange en acrylique pour plumeau Buffy.



Référence	9.212-166.0

Caractéristiques techniques

Type de saleté		Salissures non adhérentes
Matériau		Acrylique
Température de lavage	**°C**	max. 40
Recommandation de lavage	**°C**	40
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids par produit	**kg**	0,1
Poids d'emballage	**kg**	0,1
Dimensions (L × l)	**mm**	400 × 80
Dimensions, emballé	**mm**	400 × 80

Utilisation

Gants
Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.

Propriétés

- Effectif : l'effet électrostatique naturel produit par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéaux pour le dépoussiérage

Instructions de lavage

- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge